使用方法・リモコンの説明



①電源ボタン

電源ボタンを押して電源を入れます。
初期設定はオートモードに設定されており、自動的にオートモードがスタートします。
※作動中に電源ボタンを長押しすると強制終了します。

②カウントダウン表示

電源を入れると同時に 10 分自動停止機能のカウントダウンが液晶画面上部に表示されます。

③MODEボタン

モードボタンでマニュアルモードとオートモードの切り替えができます。
液晶画面下部の表示がＡＵＴＯ／ＭＡＮＵＡＬと切り替わります。
※ＶＩＢＲＡＴＩＯＮとＥ．Ｍ．Ｓ．を同時に使用する際（④EMS/Directionボタンの説明参照）、ＭＯＤＥボタンを一度押し、ＥＭＳ表示を点灯させるとＨＩＧＨボタン／ＬＯＷボタンで強さレベルを変更できます。

④EMS/Directionボタン

マニュアルモード設定時にこのボタンを押すと、回転方向を替えることができます。（ボタンを押してから再作動するまで約４秒かかります）
マニュアルモード設定、オートモード設定時に、このボタンを２秒以上長押しすると画面左側にＥ．Ｍ．Ｓと表示され、ＥＭＳが作動します。
ＥＭＳ、ＶＩＢＲＡＴＩＯＮの強さレベルを変更する際は、ＭＯＤＥボタンを押して切り替えます。

⑤HIGHボタン

【ＶＩＢＲＡＴＩＯＮ】選択時　強さレベルが１から５段階まで、ボタンを押す度に１段階ずつ上がります。

【ＥＭＳ】選択時　強さレベルが１から９段階まで、ボタンを押す度に１段階ずつ上がります。

⑥LOWボタン

【ＶＩＢＲＡＴＩＯＮ】選択時　強さレベルが１から５段階まで、ボタンを押す度に１段階ずつ下がります。

【ＥＭＳ】選択時　強さレベルが１から９段階まで、ボタンを押す度に１段階ずつ下がります。

オートストップ機能　10分で自動的に電源が切れます

ＥＭＳ機能について

ＥＭＳ機能として素肌に直接使用する場合は、摩擦防止のために本体裏側のシリコン部分に、付属のスプレーに水を入れて軽くスプレーしてください。水以外は使用しないでください。

＊ＥＭＳ（Electrical Muscle Stimulation）とは？
電流を流して筋肉を鍛える運動法です。
意識的、無意識的に制限をすることなく、くつろぎながらマイペースにトレーニングができます。

製品仕様

■サイズ／本体1個：12x14.4x7cm　ボディ用ベルト：9x125cm　ハンド用ベルト：8.6x47cm
■重量／約2kg
■材質／本体：ABS、シリコン　ボディ用ベルト：PU、EVA　ハンド用ベルト：ポリエステル　収納バッグ：ナイロン
■消費電力／約42W
■電源／入力：AC100V　50/60Hz　150VA　DC24V　2000mA
■モータースピード／4800rpm

保証書

本書は、お買い上げ頂いた製品が、厳密な検査基準に合格したものである事を証明します。また、保証期間内に通常の使用状態で生じた故障に対して、弊社が無償修理又は交換の責任を負う事を保証します。尚、保証期間後の修理は、 有償となりますので予めご了承下さい。
●故障修理の場合は、弊社にご連絡下さい。
●修理の際は、必ず本書をご提示下さい。
（ご提示ない場合は有償となりますのでご注意下さい。）
●本書は、日本国内においてのみ有効です。また再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。

製品名：シェイキングボディ アブ スレンダー マジック
型　番：TI-3500
ご購入年月日：　年　月　日
保証期間：お買い上げ日より 1 年間 （対象部分：本体のみ）
お名前：
ご住所：
修理メモ：
販売店印：

保証規定

①保証期間は、購入日より１年間です。
②この保証書は、通常の使用状態で生じた故障に限り無償保証を行うものです。
③修理時の発送費用はお客さまの実費負担となります。
④以下の場合は保証致しかねます。

■本書にご購入年月日、お名前、販売店印のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合
■火災・浸水・不慮の事故・破損
■取扱説明書に記載のない使用法の誤り、乱用による故障・破損または事故等
■一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
■車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
■弊社以外で行われた誤った修理または改造の為に生じた故障・破損または事故等
■付属品の紛失や劣化、その他消耗品類に関する事項
■ご使用後の傷、変色、汚れ及び、移動や保管上の不備による損傷
■本書の提示がない場合
■本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan
＊商品改良のため予告なく仕様が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

トータル・アイ株式会社 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-26 錦MJビル5F
カスタマーサポート:052-265-5763　（平日10:00～17:30 土日・祝祭日除く）

シェイキングボディ アブ スレンダー マジック

Shaking Body

Ab Slender Magic

取扱説明書



この度は、Shaking Body Ab Slender Magicをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
■ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容をよく理解されてから正しく安全にご使用下さい。
■この説明書は、手近なところに保管してください。
ご不明な点があればその都度読み直して正しくご使用下さい。

お使いいただく前に

＊ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
＊ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、使用者や他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
＊注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱により生じる可能性のある内容を、『危険』『警告』『注意』の3つに区分しています。

すべて安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険　この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負うにいたることが想定される内容を示しています。

下記のような医療機器との併用は絶対にしないでください。
(1) ペースメーカー等の体内埋込型医療電子機器
(2) 心電計等の装着型医療電子機器
(3) 人工心肺等の生命維持用医療電子機器、誤作動をまねくおそれがあります。

異常を感じた時またはアダプター等に不具合がある場合は直ちに使用を中止し、電源を抜いてください。事故の恐れがあります。

警告　この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人が死亡または重傷を負う可能性があることが想定される内容を示しています。

下記の項目に該当する方は、ご使用できません。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
(1) 生理中や妊娠している方 (2) 急性疾患の方 (3) 感染症疾患の方 (4) 悪性腫瘍のある方
(5) 心臓に障害のある方 (6) 貧血気味の方 (7) 熱の高い方（平熱以上）
(8) 皮膚知覚障害または皮膚に異常のある方
(9) 血圧に異常のある方（180mmHg 以上）(10) 上記以外にとくに体に異常を感じている方
(11) お酒を飲まれている方 (12) 医師の治療を受けている方

●頭部や皮膚疾患の部位などには使用しないでください．事故や体調不良を起こすおそれがあります。
●他の治療器との同時使用や塗り薬との併用はしないでください。気分が悪くなったり体調不良を起こす恐れがあります。
●ＡＣアダプターは付属品以外のものは使用しないでください。感電してショートし発火する可能性があります。
●本書に記載されている使用方法以外でのご使用はおやめください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
●本品を用途以外でのご使用は絶対におやめください。

注意　この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人的障害及び物的損害が発生することが想定される内容を示しています。

●体調の悪いとき、過度に疲れているときには使用しないでください。また、体や肌に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
●乳幼児や自分で意思表示ができない方に使用したり、また手の届く場所に保管しないでください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
●浴室など湿度の高いところや入浴時には使用しないでください。事故やトラブルにつながる恐れがあります。
●食後や空腹時には使用しないでください。また１回のご使用は 10 分以内とし、１日３回までにしてください。長時間の連続使用は、逆効果や体調不良を起こす恐れがあります。
●本品は精密電子部品で構成されていますので、不当な改造、分解や修理は絶対にしないで下さい。故障や事故の原因となります。

《アダプターのお取扱いについて》
●使用しない時は、本体とコンセントを繋いだままにせず必ずはずしてください。
●アダプターを分解したり、修理をしないで下さい。

ご使用上の注意
●ご使用前には本品に割れや異常がないかよく確認してください。
●直接素肌に使用する場合は、裏面のゴム部分に付属のスプレー容器で水を適量吹き掛けてご使用下さい。そのまま使用すると肌と本機の摩擦で炎症などをおこす恐れがあります。
●動きながら使用しないで下さい。ベルトが外れる恐れがあり危険です。
●本品に水をかけたり、濡れた手で取扱わないで下さい。
●ＬＥＤの光を長時間見ないでください。
●初回使用時に本体が２個とも作動しない場合は、取扱説明書（本書）の接続方法通りに接続できているか確認してください。
片方が作動しない場合は、本体接続コードを一度抜き、向きを変えて差し直してお試しください（P4参照）
●本製品は強力な振動を起こしますので、まれに本機とサブ機を繋ぐ本体接続コードの接続がゆるくなり、サブ機が作動しなくなる場合があります。その場合は、一旦接続コードを抜いて再度差し込んだり、端子の差し込み具合を調整するなどしてください。
※上記調整をして頂いても作動しない場合は別の原因も考えられますので、P6保証書内記載の弊社カスタマーサポートまでご連絡いただきますようお願いいたします。

注意　この表示を無視して誤った取扱をした場合には、人的障害及び物的損害が発生することが想定される内容を示しています。

保管・お手入れのご注意
●ご使用後は汚れを柔らかい布などでよく拭取り、保管して下さい。シンナー、ベンジン、溶剤は使用しないで下さい。
●本品を水回りや高温多湿になる所、直射日光のあたる所、屋外に置かないで下さい。

EMS・バイブレーション機能使用上の注意

EMS機能使用上の注意

EMS機能をご使用になる場合は以下の内容を必ずお守りください。
●肌が弱いとお感じの方はご使用をお控えください。
●皮膚に異常のある部位には絶対に使用しないでください。
●地肌に直接巻きつけてご使用になる場合（ＥＭＳ使用時など）、接触部分が振動により擦れないように、しっかりベルトで固定してください。
万が一しっかり固定されていない状態で使用された場合、皮膚の敏感な部分では擦過傷や水ぶくれになる場合があります。
●本機が体に密着するようにしっかりとベルトを締めてください。
●肌にしっかり密着してないと痛みを伴う場合がございます。その場合は再度本機が体に密着するようにしっかりとベルトを締め直してください。
●必ずレベル 01 からはじめ徐々にレベルを上げてください。
●万が一、痛みを感じた場合はただちに使用を中止してください。
●痛みを我慢して長時間使用するなど誤った使用方法は思わぬ事故を招く可能性がありますので、取扱説明書（本書）の内容・指示に従って正しくご使用ください。

バイブレーション機能使用上の注意

バイブレーション機能をご使用になる場合は以下の内容にご注意ください。
●バイブレーション機能のみをご使用の場合は、ベルトを地肌に直接巻きつけず、Tシャツなどの上から巻きつけてご使用ください。
●本機が体に密着するようにしっかりとベルトを締めてください。
●レベルを上げるとバイブレーションの振動で本機がずれる場合がございますので、その場合は本機とサブ機がぶつからないように元の位置へ戻してください。

セット内容

①収納バッグ 1個
②本体2個
（リモコンが付属している方が本機、
付属していない方がサブ機です）
③ボディ用ベルト 1個
（ベルト長：125cm/対応ウエストサイズ：115cmまで）
④ハンド用ベルト 1個（ベルト長：47cm）
⑤アダプター 1個
⑥電源コード 1本
⑦本体接続コード 1本
⑧スプレー容器 1個

※写真には取扱説明書（本書）は含まれておりません。
※本体、収納バッグのデザイン・カラーが
変更になる場合がございます。

接続方法

●ボディ用ベルト…体の気になる部位に巻き、高速振動をかけます。


（表側から見た図）



1. ボディ用ベルトを本体の表側に通します。
※面ファスナーがある面を表側にします。
※本体を一つだけ使用する場合は本機（リモコンがついている方）を使用してください。
2.⑤アダプターの端子を②本体（本機）底面の（Ａ）アダプター接続口に差し込みます。
3.⑤アダプターに⑥電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
※②本体を同時に二つの使用する場合は、写真のように付属の⑦本体接続コードでつないでから電源プラグをコンセントに接続します。
②本体（本機・サブ機）の底面の本体接続コード差し込み口（Ｂ）に⑦本体接続コードを差し込んでください。
※サブ機が動かない時は、コンセントから電源プラグを抜いてから本体接続コードを抜き、向きを変えて接続し直して再度コンセントに電源プラグを差し込んでください。
※サブ機・本機ともに動かない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてから、アダプターと本体の接続を確認し直して再度コンセントに電源プラグを差し込んでください。
4. 本体の裏側を体に当て、動かないようにボディ用ベルトをしっかり巻きつけて面ファスナーで固定します。
※ＥＭＳ使用時以外はＴシャツなどの上から本体を当ててください。
※ＥＭＳ使用時は本体内側に⑧スプレー容器で本体裏側のシリコン部分に水をふきかけ、素肌の上に本体を当ててください。
5. 本機に繋がっているリモコンの電源をオンにします。

●ハンド用ベルト…手に本体を巻きつけて、部分的に高速振動をかけます。


（表側から見た図）

1. ハンド用ベルトを本体（本機）の表側に通し、手で保持できる程度の輪を作って面ファスナーを固定します。
※面ファスナーがある面を表側にします。
※ハンド用ベルトと本体単体で使用する際は必ず本機（リモコンがついている方）を使用してください。サブ機は直接電源を取得できないので、使用できません。
※ハンド用ベルトと本体、ボディ用ベルトと本体を同時に使用する場合は、ボディ用ベルトに本機（リモコンがついている方）を使用し、ハンド用ベルトのサブ機を本体接続コードで本機とつないでください。
2. ボディ用ベルト使用時と同様に、⑤アダプターの端子を②本体（本機）底面の（Ａ）アダプター接続口に差し込みます。
3.⑤アダプターに⑥電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
4. ハンド用ベルトに手を通してしっかりと持ち、体に当てます。
※ＥＭＳ使用時以外はＴシャツなどの上から本体を当ててください。
※ＥＭＳ使用時は本体内側に⑧スプレー容器で本体裏側のシリコン部分に水をふきかけ、素肌の上に本体を当ててください。
5. 本機に繋がっているリモコンの電源をオンにします。